


1 首先，需要一个U盘，格式化为FAT32格式

2 解压压缩包中的内容，到U盘跟目录中。确保 `EFI\Boot\bootx64.efi` 这个文件存在，这个文件就是 Keytool

3 重启，从U盘以UEFI模式启动，可以看到这个画面，选择 `Edit Keys`




4 然后会看到这个画面




分别选择前三项，添加PK、KEK、DB

其中PK是替换，如下图所示：



然后选择对应的文件：



KEK和DB是添加，在对应的页面选择 **Add New Key**